
4音色電子サイレンキット

組立説明書



本キットを組み立てる際には次の工具が必要です。

- ・ハンダゴテ、ヤニ入りハンダ
- ・ニッパー


次の工具があると便利です。

- ・ハンダ吸取線、ハンダ吸取器、テスター、ワイヤストリッパ
- 本キットには電池(単3×2本)、ケースなどは
- 含まれていません。


エレ工房 さくらい

4 音色電子サイレンキット 組立説明書

第1版 2005年6月28日



回路図 図 1



1.はじめに

この度は4音色電子サイレンキットをお買い求めい ただきまして、誠にありがとうございます。

本キットを組み立てる際には本書をよくお読みにな るようお願い申しあげます。

注意 ・ハンダゴテは高温になります。切り忘れなどの ---・ヘッキオ 町扱には十 不注意は火事などの原因となります。取扱には十 分注意してください。

・ハンダゴテ、刃物などの工具は十分注意して 扱ってください。火傷、ケガの原因となります。

2. 梱包内容

本キットには以下のものが同封されています。 組立の前に必ず確認してください。万一不足品や破 損品がありましたら、誠にお手数ですが エレ工房 さくらい まで御連絡ください。

・組立説明書(本書) ・専用基板 ・部品				1部 1枚
・サウンドジェネレータIC M356	1			
	•	•	•	1個
・8Pin用ICソケット	•	•	•	1個
・トランジスタ 2SC1741S	•	•	•	1個
・1 / 4 W抵抗 1 k (茶黒赤金)	•	•	•	1個
· 2.2k (赤赤赤金)	•	•	•	1個
・ 240k (赤黄黄金)	•	•	•	1個
・4 P D I P スイッチ ` ´	•	•	•	1個
・単3×2本用電池BOX・スナップ	•	•	•	1組
・小型プッシュスイッチ	•	•	•	1個
・36 薄型スピーカー	•	•	•	1個
・ビニル被覆線 赤、黒、白 ・・・	各	2	0	c m
・お直し券	•	•	•	1枚

3 . 回路の概略説明

本キットの回路図を図1に示します。

電子サイレン専用のIC " M3561 " を使った、 4種類の音を出せる回路です。 ICの中には、発振回 路や音のデータなど、電子サイレンとしての殆どが含 まれていますので、抵抗数本と、音を切り換えるス イッチ、音を大きくするためのトランジスタ等、僅か な部品で回路を組むことが出来ます。

4つの音の切換えは、ICの6番ピンと1番ピンを 電源+側や-側につなぐか、あるいはどこにも接続し ないでおくかによって選択します。(後述)

パトカー、消防車、救急車、マシンガンの音を出せ ますが、外国製のICと言うこともあり、あまりリア ルな音ではありません。

ICの出力は3番ピンに接続された抵抗を通してト ランジスタ2SC1741Sにより増幅し、スピー カーを鳴らします。

4.製作

部品配置図を図2に示します。

IC、トランジスタには極性があります。間違える と正常に動作しませんので注意してください。

DIPスイッチは逆に取りつけても動作はします が、音の切換えがヤヤコシクなりますので、「ON」 の文字が基板の外側になるように取りつけてくださ い。

抵抗は縦に取りつけてください。

まずはICソケットとDIPスイッチをハンダ付け し、その後抵抗とトランジスタをハンダ付け、最後に 電池、プッシュスイッチ、スピーカーの配線の順で 作業すると工作しやすいと思います。

ハンダ付けが終了したら、工作に不備が無いかどう か確認して、ICをソケットにしっかりと差し込んで ください。(向きに注意してください)

5 . 完成したら・・・

無事ハンダ付けが終了したなら、

- ・部品の付け違いはないか
- ・ブリッジやイモハンダはないか

をよく確認してください。

OKならば、新しい乾電池を電池BOXに入れて プッシュスイッチを押してみてください。ピーポーと か、ウーといった音が出てくればOKです。音が出た ら、DIPスイッチを切り替えてみてください。DI Pスイッチの設定にしたがって音が出れば完成です。

あとはお好みのケースに入れるなどしてかわいがっ てください。

6.動作しないとき

正常に動作しない場合、もう一度部品の付け違いや 向き、ハンダ付け、電源電圧や極性をチェックしてく

それでも解決しない場合、下記までご連絡くださ l1.

どうしても動作しない場合、同封の「お直し券」に 必要事項と返信用切手を同封の上、ご返送ください。

エレ工房 さくらい 〒338-006

埼玉県さいたま市中央区八王子5-4-12 渋谷コーポ2-202号

E-mail ecw@mail.interq.or.jp

http://www.interq.or.jp/www-user/ecw/ TEL/FAX 048(857)5633

TEL: 土~火曜日、祭日 12:00~22:00

音の設定について

下記の様にDIPスイッチを設定してください

パトカー

消防車

SW1 · · · OFF SW2 · · · ON SW3 · · · OFF SW4 · · · ON

救急車

SW1 · · · OFF SW2 · · · OFF SW3 · · · ON SW4 · · · ON

マシンガン

SW1 · · · ON SW2 · · · OFF SW3 · · · OFF SW4 · · · ON